

MONTAGGIO KIT ANTIRIBALTAMENTO

Per totem serie Digital / Digital Light / Infoboard / Ledwall

Allentare i dadi dei piedini della parte frontale del totem in modo che tra il fondo della base e il dado ci sia spazio sufficiente (c.a. 2mm) per inserire la prolunga.

Inserire la prolunga facendo combaciare la linea di piega con il bordo della base e stringere i dadi bloccandola in posizione.

Qualora sia previsto, ripetere l'operazione aggiungendo una seconda prolunga sulla parte posteriore della base.

Al termine delle operazioni assicuratevi che la prolunga sia bloccata alla base e non possa essere sfilata. Ripetete questa verifica periodicamente (ogni 3 mesi c.a.)

Per la corretta installazione e utilizzo del totem si rimanda alla lettura del relativo manuale.

